
Bedienungsanleitung

Rinderbetäubungsfalle

- für Rinder von 400 kg bis 1000 kg
- ca. 20 Rinder pro Stunde
- abgeschrägte Ausbuchtung zur Kopffixierung
- seitlicher Auswurfkeil
- Boden aus Tränenblech
- geschlossene Seitenwände
- stabile Vierkantrohr Konstruktion
- pneumatischer Eintriebschieber hinten
- pneumatischer Auswurfschieber seitlich
- Steuerung wird durch Fachpersonal bedient

Funktionsablauf:

- pneumatischer Eintriebschieber hinten öffnen
- Rind in die Betäubungsfalle eintreiben
- pneumatischer Eintriebschieber hinten schließen
- Rind betäuben mit einem geeignetem Gerät
- nach erfolgreicher Betäubung kann das Rind ausgeworfen werden
- pneumatischer Auswurfschieber seitlich öffnen
- Rind auswerfen
- pneumatischer Auswurfschieber seitlich schließen