

Bedienungsanleitung **Schweinebetäubungsfalle**

- für Schweine von 80 kg bis 250 kg
- ca. 150 Schweine pro Stunde
- geschlossene Seitenwände mit Kunststoffplatten verkleidet
- pneumatische Anhebung der Betäubungsfalle
- pneumatischer Eintriebschieber hinten
- pneumatischer Auswurfklappe seitlich
- Steuerung wird durch Fachpersonal bedient

Funktionsablauf:

- pneumatischer Eintriebschieber hinten öffnen
- Schwein in die Betäubungsfalle eintreiben
- pneumatischer Eintriebschieber hinten schließen
- anheben der Betäubungsfalle auf Stufe 1 dadurch wird das Schwein fixiert
- Schwein betäuben mit einem geeignetem Betäubungsgerät
- nach erfolgreicher Betäubung kann das Schwein ausgeworfen werden
- anheben der Betäubungsfalle auf Stufe 2 dies ist die Position zum auswerfen
- pneumatischer Auswurfklappe seitlich öffnen
- Schwein auswerfen auf einen Entbluterollentisch
- pneumatischer Auswurfklappe seitlich schließen
- absenken der Betäubungsfalle auf Ausgangsposition